

DREO

Cool Mist Humidifier HM320S

USER MANUAL



”

Thanks for Choosing **DREO!**

Your support means the world to us.
We hope you enjoy our product as much as
we did creating it.

LANGUAGES

English	_____	1-15
Deutsch	_____	16-30
Français	_____	31-45
Italiano	_____	46-60
Español	_____	61-75

CONTENTS

01

**IMPORTANT SAFETY
INSTRUCTIONS**

1-3

02

**KNOWING YOUR
APPLIANCE**

4-6

03

**CONNECTING TO
YOUR APPLIANCE**

7

04

**USING YOUR
APPLIANCE**

8-9

05

**CLEANING AND
MAINTENANCE**

10-13

06

TROUBLESHOOTING

14-15

07

**DREO CUSTOMER
CARE**

76-77

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

01



READ ALL CAUTIONARY MARKINGS ON THE APPLIANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS IN THE USER MANUAL BEFORE USE.



DO NOT block or cover the nozzle while in operation.



DO NOT touch or hold the mains plug with wet hands.



DO NOT let children or pets play with this appliance.

General Safety

1. Children shall not play with the appliance. Cleaning and maintenance shall not be performed by children without supervision.
2. Use the appliance as described in the user manual only. Any other use not recommended in the user manual may cause fire, electrical shock, or personal injury.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Operation Safety

1. Always place this appliance on a firm, flat and level surface to avoid dropping or tilt.
2. Always place this appliance 2 feet (60 cm) above the floor, 12 inches (30 cm) away from the wall or wooden furniture.
3. **DO NOT** move this appliance while it is on.
4. **DO NOT** attempt to repair any parts on this appliance. Doing so will void your warranty. The inside of this appliance contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.

5. Never leave water in the reservoir when the appliance is not in use.
6. Do not permit the area around the humidifier to become damp or wet. If dampness occurs, turn the output of the humidifier down. If the humidifier output volume cannot be turned down, use the humidifier intermittently. Do not allow absorbent materials, such as carpeting, curtains, drapes, or tablecloths, to become damp.
7. Do not immerse in water and any other liquids.
8. Do not use the appliance until the base is installed.
9. Do not insert your fingers, pencil and any other objects into the grilles while in operation.
10. **Warning:** Micro-organisms that may be present in the water or in the environment where the appliance is used or stored, can grow in the water reservoir and be blown in the air causing very serious health risks when the water is not renewed and the tank is not cleaned properly every 3 days.

Electricity Safety

1. Make sure that the voltage of your electricity supply is the same as that indicated on the appliance.
2. Always unplug before cleaning or leaving the appliance unused for a long period of time. Keep your hands dry when plugging/unplugging.
3. To avoid fire hazard, NEVER put the cord under rugs, near heat registers, radiator, stoves or heaters.
4. Do not use this appliance if the cord has been damaged to avoid fire or electric hazard.
5. Keep the cord out of heavy traffic areas and where it will not be tripped over.
6. Do not operate any humidifier with a damaged cord or plug. Discard the appliance or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
7. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
8. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not use this humidifier with any solid-state speed control device.
9. **WARNING:** If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

Gentle Reminder



Check the appliance regularly and refer to TROUBLESHOOTING or contact our customer support if it shows any of the following signs:

- Power cord or plug is damaged.
- Loud noise, unusual smell or excessive heat.

Specifications

Model No.	DR-HHM010S
Input	AC 220-240V 50Hz
Rated Power	28W
Water Tank Capacity	4L



Correct Disposal of this product



This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection system or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

KNOWING YOUR APPLIANCE


02

English


Package Contents



Bottom



Base



User Manual



Quick Start Guide




Aroma Pad



Cleaning Brush

LED Display



Note:

- When humidity levels are below 10%, the display will show "LO".
- When humidity levels are above 90%, the display will show "HI".
- When the water is low, the Low Water Level Indicator will flash for 5 seconds then the humidifier will switch to standby.
- When receiving Software upgrades, the display will show "UP", the humidifier can't be operated until the update ends.

Control Panel



Power Button

- Turn the humidifier on/off.
- Long press for 7 seconds to restore WiFi and factory settings.




Manual Mode Button

Switch between Low/Medium/High mist level



Auto Mode Button

- Turn Auto Mode on
- Long press for 5 seconds to enter WiFi settings
- When first activated, the screen will display the target humidity.
- Tap the  button to increase the target humidity by 5% (target humidity range from 30% to 90%.)
- In Auto Mode, mist level is adjusted according to your target humidity.
- Press the Manual Mode Button to exit Auto Mode.



Humidity Indicator Light

- Turn the humidity indicator light on/off.
- You can turn off the beep sounds using the humidity indicator light button or through the DREO app.

Humidity Indicator Light



The humidity indicator light will change according to your room humidity level.

Light Color	Humidity Level
Yellow	$\leq 30\%$
Green	31% - 60%
Blue	$\geq 61\%$

CONNECTING TO YOUR APPLIANCE

03







Before connecting the appliance to your mobile device, please scan the QR code on the left or go to the app store and search “DREO”, then select and download the app.

Look for “HM320S” when connecting your new appliance.



You can use the DREO app to connect your appliance to **Amazon Alexa** or **Google Home**. Please follow the in-app instructions to set up your voice assistant.

NOTE: You must create a DREO account to access voice assistants.

- 1 Launch DREO and sign in or create account by following in-app instructions.
- 2 Enable Bluetooth on your mobile device and plug in your appliance.
- 3 Hold the  for 5 seconds to start WiFi connection settings.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tap + **Add Device** and select **HM320S**.
- 5 Follow in-app instructions to complete WiFi connection.
- 6 You're now ready to control the appliance on your app.
(Tip: To restart connection settings, hold  again for 5 seconds)
Long press  for 7 seconds to unpair WiFi and restore factory settings.


USING YOUR APPLIANCE

04

Before Use


When using your humidifier for the first time, remove the wraps and follow the steps below.

1




Make sure the cartridge is installed correctly and the label and the cardboard have been removed.

2



Detach the cover and water tank from the humidifier and clean thoroughly.


3




Fill the tank with water, making sure the water doesn't pass the MAX line.

Note: **DO NOT** add water into the mist tube.

4



Put the water tank back in place and close the top cover.




Place the humidifier on a flat, level surface, keeping at least 30 cm / 12 inch away from walls or any major obstacles.


ATTENTION:

- It is recommended to add purified or distilled water to prevent white powder residue from forming.
- Do not add essential oil into the water tank to avoid damage to the tank.
- Do not place the humidifier on the carpet or floor directly.
- Direct the mist away from walls, furniture and electrical appliances.
- It is recommended to place a water-resistant mat under the humidifier to catch spills and droplets.


Adding Essential Oil



Push to open the aroma pad tray.



Add 5-10 drops of essential oil on the aroma pad.



Put the aroma pad tray back in place.

Note:

- Add essential oils on the aroma pad only. Do not add into the water tank or any other places.
- The scent may be soft, this humidifier is not intended to work as an aroma diffuser.
- The scent level cannot be adjusted.
- If the aroma pad becomes too stiff, it needs to be replaced.

CLEANING AND MAINTENANCE


05



- Always turn off and UNPLUG the humidifier before any cleaning or maintenance.
- Do not clean the main body under running water.
- Do not let water splash into the air outlets.
- Do not use any chemical agents when cleaning the humidifier.
- Store in a cool, dry place and cover it to protect from dust.
- Empty and clean the humidifier before storage. Clean the humidifier before next use.
- Do not overfilling the humidifier due to the potential risk of electric shock.


Cleaning

1




Detach the water tank from the base.

2




Take out the water tank cover, drain any remaining water from the tank and the base.

3




Rinse the tank with lukewarm water.

4




Gently clean the base with a soft cloth or the included cleaning brush.

5




Wipe the tank clean with a soft, damp cloth.

6



Fill the tank with room temperature water. Do not fill with hot water.

7




Attach the water tank to the base,
replace the top cover.

Descaling

RECOMMENDED ONCE A MONTH


1



Detach the water tank from the base.
Take out the water tank cover and rinse it
with warm water.


*For a thorough cleaning, you may detach the nozzle
from the cover and clean it with the included brush.*

2



Drain any remaining water from the tank
and the base.


3



Fill the tank with a solution of citric acid
and water (one teaspoon of citric acid for
each gallon of water). Replace the tank
cover and shake around the tank.


4

15-20min




Attach the water tank to the base.
Let it sit for 15-20 minutes.

5




Remove the tank and detach the cover, drain any remaining solution from the tank and the base. Rinse the tank with water.

6



Remove the water silencer, cartridge, droplet collector, and float.

7




Clean all parts with a soft cloth, you may use the included cleaning brush to remove excess of mineral deposit. Make sure all parts are dry before reassembling your humidifier.

Cleaning the aroma pad tray


RECOMMENDED ONCE A WEEK

1




Pull out the aroma pad tray at the back of the base.

2




Rinse with water and place back into the base.


Is Your New Humidifier Leaking?




Make sure to remove the label and the cardboard.



Fix the left prong on the bracket, then slide the other prong to secure the float in place.




Remove any particles or hair blocking the water valve.




Make sure the humidifier is placed on a flat surface.

Contact Customer Service If...



The water valve is not flat or the tank leaks water when refilling.



Your water tank has leakage due to prolonged use of essential oils.

If your humidifier keeps leaking water, please contact customer support (see page 77).

My humidifier does not work.

1. Make sure that the cord is connected to a powered outlet and the mains voltage corresponds with the voltage indicated on the humidifier.
2. The humidifier will shut down automatically in the event of low water.
3. Check if the water tank is installed properly.
4. In Auto Mode, the humidifier will stop adding moisture when it reaches the room humidity target.

My humidifier is not misting.

1. Turn the mist level to a higher setting.
2. The base has too much water. Empty the base and refill the water tank (not the base).
3. Please check whether the air inlet is blocked.
4. Make sure the nozzle is not blocked.
5. Make sure the humidifier is not a flat surface.
6. The water temperature may be too low. Turn the mist level to the highest setting and let it run for a while, then adjust to the desired setting.
7. If the water tank or base have been washed with detergent, rinse thoroughly with clean water to remove any remaining detergent.

There is white dust in the water tank.

You should descale the humidifier regularly. Using purified or distilled water can help prevent the formation of scale.

The mist produces an unpleasant smell.

1. Use purified or distilled water only. It is not recommended to use tap water.
2. Change water regularly to avoid dirty water accumulation.
3. Clean the humidifier and keep it dry for 12 hours with the cover detached.
4. Clean the aroma pad tray, change the aroma pad.

Water leaks from my humidifier.

1. Make sure the silicone sealing ring around the water outlet valve is secure.
2. Avoid running the humidifier in a room with over 60% relative humidity.
3. Wipe any excess water.
4. Do not shake the humidifier.
5. Make sure to place the humidifier on a flat, level surface.
6. Check the water tank for leaks. If there are leaks, contact Customer Support (see page 77).

If your problem is not listed or still persists, contact our Customer Support (see page 77).

INHALT

01

WICHTIGE
SICHERHEITSHINWEISE

16-18

02

IHR GERÄT IM
ÜBERBLICK

19-21

03

VERBINDUNG MIT
IHREM GERÄT

22

04

IHR GERÄT
VERWENDEN

23-24

05

REINIGUNG UND
WARTUNG

25-28

06

PROBLEMLÖSUNG

29-30

07

DREO-KUNDENDIENST

76-77

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

01



VOR VERWENDUNG
ALLE WARNHINWEISE
AM GERÄT UND ALLE
SICHERHEITSHINWEISE
IN DER
BEDIENUNGSANLEITUNG
LESEN.



Decken Sie den
Lufteinlass und
-auslass im
Betrieb **NICHT** ab.



Berühren oder
greifen Sie den
Netzstecker **NICHT**
mit feuchten oder
gar nassen Händen



Lassen Sie Kinder
und Haustiere
NICHT mit diesem
Gerät spielen.

Allgemeine Sicherheit

1. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und wartung dürfen nicht unbeaufsichtigt von kindern vorgenommen werden.
2. Verwenden sie das gerät nur entsprechend den beschreibungen in der bedienungsanleitung. Jegliche andere nicht in der bedienungsanleitung empfohlene nutzung kann einen brand, stromschlag oder verletzungen zur folge haben. Stellen Sie sicher, dass das Gerät an der Stromversorgung ausgeschaltet ist, bevor Sie den Schutz entfernen.
3. Dieses Gerät ist nicht für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen bestimmt, es sei denn, sie wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder in die Benutzung des Geräts eingewiesen. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.

Sicherer Betrieb

1. Stellen Sie dieses Gerät immer auf einen festen, flachen und ebenen Untergrund, damit es nicht herunterfällt oder umkippt.
2. Stellen Sie dieses Gerät immer 60 cm über dem Boden und 30 cm von Wänden und Holzmöbeln entfernt auf.
3. Bewegen Sie dieses Gerät **NICHT**, während es eingeschaltet ist.

4. Versuchen Sie NICHT, jegliche Teile dieses Gerätes zu reparieren. Andernfalls erlischt Ihre Garantie. Im Inneren des Gerätes befinden sich keine vom Nutzer wartbaren Teile. Alle Wartungsarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
5. Lassen Sie niemals Wasser im Behälter, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
6. Achten Sie darauf, dass die Umgebung des Luftbefeuchters nicht feucht oder nass wird. Bei Feuchtigkeit sollten Sie die Ausgabe des Luftbefeuchters herunterdrehen. Wenn die Ausgabemenge des Luftbefeuchters nicht heruntergedreht werden kann, verwenden Sie den Luftbefeuchter intermittierend. Lassen Sie saugfähiges Material, wie Teppiche, Gardinen, Vorhänge oder Tischdecken, nicht feucht werden.
7. Tauchen Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
8. Finger, Stifte und andere Gegenstände dürfen im Betrieb nicht in das Gitter gesteckt werden.
9. Verwenden Sie das Gerät erst, nachdem die Basis installiert wurde.
10. Warnung: Mikroorganismen, die im Wasser oder in der Umgebung, in der das Gerät verwendet oder gelagert wird, vorhanden sein können, können sich im Wasserbehälter vermehren und in die Luft geblasen werden. Daher bestehen sehr ernste Gesundheitsrisiken, wenn nicht alle 3 Tage das Wasser gewechselt und der Behälter angemessen gereinigt wird.

Elektrische Sicherheit


1. Stellen sie sicher, dass die spannung ihrer stromversorgung mit der am gerät angegebenen spannung übereinstimmt.
2. Trennen sie das gerät immer von der stromversorgung, bevor sie es reinigen oder wenn sie es längere zeit nicht benutzen. Achten sie beim anschließen/trennen darauf, dass ihre hände trocken sind.
3. Vermeiden Sie Brandgefahr, indem Sie das Kabel NIEMALS unter Teppichen, in der Nähe von Heizgittern, Öfen, Heizungen oder ähnlichem verlegen.
4. Verwenden Sie dieses Gerät nicht, falls das Kabel beschädigt ist. Andernfalls bestehen Brand- und Stromschlaggefahr.
5. Verlegen Sie das Kabel nicht in stark frequentierten Bereichen oder so, dass jemand darüber stolpern könnte.
6. Betreiben Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Entsorgen Sie das Gerät oder übergeben Sie es zur Prüfung und/oder Reparatur an eine autorisierte Service Einrichtung.
7. Verlegen Sie das Kabel nicht unter einem Teppich. Decken Sie das Kabel nicht mit Läufern, Vorlegern oder dergleichen ab.

Verlegen Sie das Kabel nicht unter Möbeln oder Geräten. Verlegen Sie das Kabel nicht in Laufwegen oder an Orten, an denen jemand darüber stolpern könnte.

- 8. WARNUNG:** Zur Reduzierung der Brand- oder Stromschlaggefahr darf dieser Luftbefeuchter nur mit einem Festkörper-Geschwindigkeitsregler verwendet werden.
- 9. WARNUNG:** Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.

NUR FÜR DEN PRIVATEN HAUSGEBRAUCH DIESE ANWEISUNGEN LESEN UND AUFBEWAHREN

Freundliche Erinnerung : Technische Daten



Prüfen Sie das Gerät regelmäßig und beachten Sie den Abschnitt **PROBLEMLÖSUNG** oder kontaktieren Sie unseren Kundendienst, falls es folgende Anzeichen aufweist:

- Netzkabel oder Stecker ist beschädigt.
- Laute Geräusche, ungewöhnlicher Geruch oder übermäßige Hitze.

Modell No.	DR-HHM010S
Eingang	AC 220-240V ~50Hz
Nennleistung	28W
Fassungsvermögen des Wasserbehälters	4L





Korrekte Entsorgung dieses Produkts

Innerhalb der EU weist dieses Symbol darauf hin, dass dieses Produkt nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Altgeräte enthalten wertvolle recycling-fähige Materialien, die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollten und um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme oder senden Sie das Gerät zur Entsorgung an die Stelle, bei der Sie es gekauft haben. Diese wird dann das Gerät der stofflichen Verwertung zuführen.


IHR GERÄT IM ÜBERBLICK

02


Lieferumfang



Boden



Basis



Benutzerhandbuch



Schnellstartanleitung




Aromakissen



Reinigungsbürste

LED-Anzeige



Hinweis:

- Wenn die Feuchtigkeitsstufen unter 10 % liegen, zeigt das Display "LO".
- Wenn die Feuchtigkeitsstufen über 90 % liegen, zeigt das Display "HI".
- Bei geringem Wasserstand blinkt die Wasserbehälterstufe-Anzeige 5 Sekunden lang. Anschließend wechselt der Luftbefeuchter in den Bereitschaftsmodus.
- Wenn Software-Aktualisierungen empfangen werden, zeigt das Display "UP", und der Luftbefeuchter kann bis zum Abschluss der Aktualisierung nicht bedient werden.

Bedienfeld



Ein-/Austaste

- Luftbefeuchter ein-/ausschalten.
- Halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, um WiFi und Werkseinstellungen wiederherzustellen.



Manueller-Modus-Taste

Zwischen den Nebelstufen Gering/Mittel/Hoch umschalten



Auto-Modus-Taste


- Auto-Modus einschalten.
- Zum Aufrufen der WLAN-Einstellungen 5 Sekunden lang gedrückt halten.
- Bei erstmaliger Aktivierung zeigt der Bildschirm die Zielfeuchtigkeit.
- Tippen Sie zum Erhöhen der Zielfeuchtigkeit um 5 % (Zielfeuchtigkeitsbereich von 30 bis 90 %) auf die Schaltfläche .
- Im Auto-Modus wird die Nebelstufe entsprechend Ihrer Zielfeuchtigkeit angepasst.
- Drücken Sie die manuelle Modus-Taste , um den Automatikmodus zu verlassen.



Umgebungslichttaste

- Luftfeuchtigkeitsanzeigeleuchte ein-/ausschalten.
- Sie können die Signaltöne über die Umgebungslichttaste oder die DREO-App ausschalten.

Feuchtigkeitslichtanzeige



Das Nachtlicht ändert sich entsprechend der Feuchtigkeit im Raum.

Lichtfarbe	Feuchtigkeitsstufe
Gelb	≤30%
Grün	31% - 60%
Blau	≥61%

VERBINDUNG MIT IHREM GERÄT

03






Vor Verbindung des Gerätes mit Ihrem Mobilgerät scannen Sie bitte den QR-Code auf der linken Seite oder rufen den App Store auf und suchen nach "DREO". Wählen Sie dann die App und laden Sie sie herunter. Suchen Sie nach **HM320S**, wenn Sie Ihren neuen gerät anschließen.



Über die DREO-App können Sie Ihren gerät mit **Amazon Alexa** oder **Google Home** verbinden. Bitte befolgen Sie die Anweisungen in der App zur Einrichtung Ihres Sprachassistenten.

HINWEIS: Sie müssen zum Zugreifen auf Sprachassistenten ein DREO-Konto erstellen.

- 1 Starten sie DREO und melden sie sich an oder erstellen sie ein konto, indem sie die anweisungen in der app befolgen.
- 2 Aktivieren sie bluetooth an ihrem mobilgerät und schließen sie ihren gerät an.
- 3 Halten Sie die  zum Starten der WLAN-Verbindungseinstellungen 5 Sekunden gedrückt.
(Tip: The WiFi icon  will keep flashing when pairing.)
- 4 Tippen sie auf **+ Gerät Hinzufügen** und wählen **HM320S**.
- 5 Befolgen sie die anweisungen in der app, um die WiFi-Verbindung herzustellen.
- 6 Nun können sie das gerät in ihrer app steuern.
(Tipp: Starten sie die verbindungseinstellungen neu, indem sie die  erneut 5 sekunden gedrückt halten.)


IHR GERÄT VERWENDEN

04

Vor dem Gebrauch


Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Luftbefeuchters die Hüllen und befolgen sie die nachstehenden Schritte.

1




Entfernen Sie bei erstmaliger Verwendung des Luftbefeuchters die Hüllen und befolgen sie die nachstehenden Schritte.

2




Entfernen Sie die Abdeckung und den Wassertank vom Luftbefeuchter und reinigen Sie sie gründlich.

3




Füllen Sie den Behälter mit Wasser. Achten Sie darauf, die MAX-Linie nicht zu überschreiten. Hinweis: Geben Sie KEIN Wasser in den Nebelschlauch.

4



Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an und schließen Sie die obere Abdeckung.

5




Stellen Sie den Luftbefeuchter auf einen flachen, ebenen Untergrund. Halten Sie einen Abstand von mindestens 30 cm zu Wänden und größeren Hindernissen ein.

ACHTUNG:

- Sie sollten gereinigtes oder destilliertes Wasser einfüllen, damit sich kein Kalk ablagert.
- Geben Sie ätherische Öle nicht in den Wasserbehälter. Andernfalls könnte dieser beschädigt werden.
- Stellen Sie den Luftbefeuchter nicht auf einen Teppich oder direkt auf den Boden.
- Richten Sie den Nebel nicht auf Wände, Möbel und Elektrogeräte.
- Sie sollten eine wasserfeste Matte unter den Luftbefeuchter legen, die Spritzer und Tropfen auffängt.


Ätherisches Öl hinzugeben

1




Zum öffnen der aromakissen-ablager drücken.

2



Geben Sie 5 bis 10 Tropfen ätherisches Öl auf das Aromakissen.

3



Setzen Sie die Aromakissen-Ablage wieder ein.

Hinweis:

- Geben Sie ätherische Öle nur auf das Aromakissen, Geben Sie sie nicht in den Wasserbehälter oder an andere Stellen.
- Der Duft könnte dezent sein. Dieser Luftbefeuchter fungiert nicht als Aromazerstäuber.
- Die Duftintensität kann nicht angepasst werden.
- Wenn das Aromakissen zu steif wird, muss es ersetzt werden.

REINIGUNG UND WARTUNG


05



- Schalten Sie den Luftbefeuchter immer aus und ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER, bevor Sie Reinigungs- und Wartungsarbeiten durchführen.
- Reinigen Sie das Hauptteil nicht unter fließendem Wasser.
- Lassen Sie kein Wasser in die Luftauslassöffnungen tropfen.
- Verwenden Sie bei der Reinigung des Luftbefeuchters keine Chemikalien.
- Bewahren Sie das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort auf. Decken Sie es zum Schutz vor Staub ab.
- Leeren und reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der Lagerung. Reinigen Sie den Luftbefeuchter vor der nächsten Benutzung.
- Geben Sie nicht zu viel Wasser in den Luftbefeuchter. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr.


Befüllen

1



Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis.

2



Nehmen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters heraus, entfernen Sie jegliches Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.

3




Spülen Sie den Behälter mit warmem Wasser aus.

4




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch oder der mitgelieferten Reinigungsbürste.

5




Wischen Sie den Behälter mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

6



Füllen Sie den Behälter mit Wasser mit Raumtemperatur. Befüllen Sie ihn nicht mit heißem Wasser.

7




Bringen Sie den Wasserbehälter an der Basis an, bringen Sie die obere Abdeckung wieder an.

Entkalken

EINMAL PRO MONAT EMPFOHLEN


1



Entfernen Sie den Wasserbehälter von der Basis. Nehmen Sie die Abdeckung des Wasserbehälters heraus und spülen Sie sie mit warmem Wasser ab.


Zur gründlichen Reinigung können Sie die Düse von der Abdeckung entfernen und mit der mitgelieferten Bürste reinigen.

2



Entfernen Sie das Restwasser aus dem Behälter und von der Basis.


3




Füllen Sie den Tank mit einer Lösung aus Entkalkungsmittel und Wasser (ein Teelöffel Entkalkungsmittel je Liter Wasser). Bringen Sie die Abdeckung des Behälters wieder an und schütteln Sie den Behälter.

4


15-20min



Bringen Sie den Wasserbehälter wieder an der Basis an. Lassen Sie die Lösung 15 bis 20 Minuten einwirken.



Entfernen Sie den Behälter und nehmen Sie die Abdeckung ab, entfernen Sie die Restlösung aus dem Behälter und von der Basis. Spülen Sie den Behälter mit Wasser aus, bis er nicht mehr nach der Lösung riecht.




Entfernen Sie Geräuschdämpfer, Wasserfilter, Tropfauffang und Schwimmer.




Reinigen Sie die Basis mit einem weichen Tuch. Übermäßige Mineralablagerungen können Sie mit der mitgelieferten Reinigungsbürste entfernen. Achten Sie darauf, dass **alle** Teile trocken sind, bevor Sie Ihren Luftbefeuchter wieder montieren.

Aromakissen-Ablage reinigen

EINMAL PRO WOCHE EMPFOHLEN




Öffnen Sie die Aromakissen-Ablage an der Rückseite durch Drücken und ziehen Sie sie heraus.




Spülen Sie sie mit Wasser ab und setzen Sie sie wieder in die Basis ein.


Ist Ihr neuer Luftbefeuchter undicht?




Achten Sie darauf, Aufkleber und Pappkarton zu entfernen.



Befestigen Sie den linken Stift am Halter und schieben Sie dann den anderen Stift, um den Schwimmer zu fixieren.




Entfernen Sie Partikel und Haare, die das Wasserventil blockieren.




Achten Sie darauf, dass der Luftbefeuchter auf einem flachen Untergrund steht.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, falls...



Das Wasserventil nicht flach ist oder der Behälter beim Nachfüllen leckt.



Ihr Wasserbehälter aufgrund eines längeren Einsatzes von ätherischen Ölen leckt.

Wenn Ihr Luftbefeuchter weiterhin leckt, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 77).

Mein Luftbefeuchter funktioniert nicht.

1. Achten Sie darauf, dass das Kabel an eine spannungsführende Steckdose angeschlossen ist und die Netzspannung mit der am Luftbefeuchter angegebenen Spannung übereinstimmt.
2. Der Luftbefeuchter schaltet sich bei geringem Wasserstand automatisch aus.
3. Prüfen Sie, ob der Wasserbehälter richtig installiert ist.
4. Im Automatikmodus stoppt der Luftbefeuchter die Befeuchtung, wenn die eingestellte Raumfeuchtigkeit erreicht ist.

Mein Luftbefeuchter erzeugt keinen Nebel.

1. Erhöhen Sie die Nebelstufe.
2. Der Wassertank ist zu voll. Leeren Sie den Tank und füllen Sie den Wassertank (nicht den Sockel) erneut.
3. Bitte prüfen Sie, ob der Lufteinlass verstopft ist.
4. Stellen Sie sicher, dass die Düse nicht verstopft ist.
5. Stellen Sie den Luftbefeuchter auf eine ebene Fläche.
6. Die Wassertemperatur ist möglicherweise zu niedrig. Stellen Sie die Nebelstufe auf die höchste Einstellung und lassen Sie den Luftbefeuchter eine Weile laufen. Stellen Sie ihn dann auf die gewünschte Einstellung ein.
7. Wenn der Wassertank oder der Sockel mit Spülmittel gereinigt wurde, spülen Sie ihn gründlich mit sauberem Wasser aus, um Spülmittelreste zu entfernen.

Im Wasserbehälter befinden sich weiße Ablagerungen.

Sie sollten den Luftbefeuchter regelmäßig entkalken. Die Verwendung von gereinigtem oder destilliertem Wasser kann zur Verhinderung der Bildung von Kalk beitragen.

Der Nebel riecht unangenehm.

1. Verwenden Sie nur gereinigtes oder destilliertes Wasser. Sie sollten kein Leitungswasser verwenden.
2. Wechseln Sie das Wasser regelmäßig, damit sich kein schmutziges Wasser ansammelt.
3. Reinigen Sie den Luftbefeuchter und lassen Sie ihn 12 Stunden lang mit abgenommener Abdeckung trocknen.
4. Reinigen Sie die Aroma-Pad-Schale, wechseln Sie das Aroma-Pad.

Wasser läuft aus meinem Luftbefeuchter

1. Stellen Sie sicher, dass der Silikondichtungsring um das Wasserauslassventil sicher sitzt.
2. Vermeiden Sie den Betrieb des Luftbefeuchters in einem Raum mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 60 %.
3. Wischen Sie überschüssiges Wasser ab.
4. Schüttelein Sie den Luftbefeuchter nicht.
5. Stellen Sie sicher, dass der Luftbefeuchter auf einer ebenen Fläche steht.
6. Prüfen Sie den Wassertank auf Lecks. Wenn Lecks vorhanden sind, wenden Sie sich an den Kundendienst (siehe Seite 18).

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst (siehe Seite 77), falls Ihr Problem nicht aufgelistet ist oder sich nicht beheben lässt.

CONTENU

01

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
IMPORTANTES

31-33

02

CONNAÎTRE VOTRE
APPAREIL

34-36

03

CONNEXION À
VOTRE APPAREIL

37

04

UTILISATION DE
VOTRE APPAREIL

38-39

05

NETTOYAGE ET
ENTRETIEN

40-43

06

DÉPANNAGE

44-45

07

ASSISTANCE
CLIENTS DREO

76-77

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 01



LORSQUE VOUS UTILISEZ DES APPAREILS ÉLECTRIQUES, RESPECTEZ LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ DE BASE, NOTAMMENT LES CONSIGNES SUIVANTES:



NE couvrez **PAS** l'entrée et la sortie d'air lorsque vous utilisez le produit.



NE touchez **PAS** et ne tenez pas la fiche secteur avec les mains mouillées.



NE laissez **PAS** les enfants ou les animaux domestiques jouer avec cet appareil.

Sécurité Générale

1. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans la supervision d'un adulte.
2. Utilisez l'appareil uniquement de la manière décrite dans le guide d'utilisateur. Toute autre utilisation non recommandée dans le guide d'utilisateur peut provoquer des incendies, des électrocutions ou des blessures physiques. Veillez à ce que l'appareil soit éteint du secteur avant de retirer la protection.
3. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Sécurité de Fonctionnement

1. Toujours placer cet appareil sur une surface ferme, plane et horizontale pour éviter les chutes ou le basculement.
2. Toujours placer cet appareil à 60 cm du sol et à 30 cm du mur ou des meubles en bois.
3. Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.

4. N'essayez pas de réparer aucune pièce de cet appareil. Cela annulerait votre garantie. L'intérieur de cet appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Toute réparation doit être effectuée par du personnel qualifié uniquement.
5. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir quand l'appareil n'est pas utilisé.
6. Ne laissez pas la zone autour de l'humidificateur devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, baissez la production de l'humidificateur. Si le volume de production de l'humidificateur ne peut pas être baissé, utilisez l'humidificateur par intermittence. Ne laissez pas les matériaux absorbants, comme les tapis, les rideaux, les tentures ou les nappes, devenir humides.
7. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
8. N'utilisez pas l'appareil avant que la base ne soit installée.
9. N'insérez pas vos doigts, un crayon ou tout autre objet dans les grilles pendant l'utilisation du produit.
10. Avertissement: Les micro-organismes, potentiellement présents dans l'eau ou dans l'environnement de stockage ou d'utilisation de l'appareil, peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être soufflés dans l'air, entraînant de très graves risques pour la santé lorsque l'eau n'est pas renouvelée ou que le réservoir n'est pas nettoyé correctement tous les 3 jours.

Sécurité Électrique

1. Assurez-vous que le voltage de votre alimentation électrique correspond à celui indiqué sur l'appareil.
2. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de le laisser sans surveillance.
3. Pour éviter tout risque d'incendie, NE JAMAIS placer le cordon sous des tapis, près de registres de chaleur, de radiateurs, de cuisinières ou de chauffages.
4. N'utilisez pas cet appareil si le cordon est endommagé pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution.
5. Gardez le cordon hors des zones de passage fréquent et là où il ne risque pas d'être piétiné.
6. Ne pas utiliser un appareil avec un cordon ou une fiche endommagé. Jetez l'appareil ou rapportez-le à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
7. Ne pas faire passer le cordon sous les tapis. Ne pas couvrir le cordon avec des tapis, des couvreurs ou des revêtements similaires. Ne pas faire passer le cordon sous les meubles ou les appareils. Disposez le cordon à l'écart des zones de passage et là où il ne risque pas d'être piétiné.

- 8. AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas cet humidificateur avec un variateur de vitesse à semi-conducteurs.
- 9. AVERTISSEMENT:** Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou toute personne qualifiée et ce afin d'éviter tout danger.

DESTINÉ UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Petit rappel:



Vérifiez régulièrement l'appareil et reportez-vous au DÉPANNAGE ou contactez notre service client s'il affiche l'un des signes suivants :

- Si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé(e).
- Bruit fort, odeur inhabituelle ou chaleur excessive.

Spécifications

Modèle No.	DR-HHM010S
Entrée	AC 220-240V ~50Hz
Puissance nominale	28W
Capacité du réservoir d'eau	4L





Mise au rebut de votre ancien appareil

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager. Au contraire, il doit être remis au point de collecte approprié, chargé du recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant de la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, susceptibles d'être sinon causées par une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter l'administration communale, le service de traitement des déchets ménagers local ou la boutique où vous avez acheté le produit.


CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

02


Contenu de l'Emballage



Bas



Base



Manuel d'utilisation



Guide de démarrage rapide




Bloc aromatique



Brosse de nettoyage

Affichage LED



Remarque:

- Lorsque les niveaux d'humidité sont inférieurs à 10 %, l'écran indique « LO ».
- Lorsque les niveaux d'humidité sont supérieurs à 90 %, l'écran indique « HI ».
- Lorsque le niveau d'eau est faible, le voyant de niveau du réservoir d'eau clignote pendant 5 secondes, puis l'humidificateur passe en veille.
- Lors de la réception de mises à niveau logicielles, l'écran indique « UP », l'humidificateur ne peut pas fonctionner avant la fin de la mise à jour.

Panneau de Commande



Bouton d'alimentation

- Mise sous/hors tension de l'humidificateur.
- Appuyez longuement pendant 7 secondes pour restaurer le Wi-Fi et les paramètres d'usine.



Bouton de mode manuel

Commutation du niveau de brumisation faible/moyen/élevé



Bouton de mode automatique

- Active le mode automatique.
- Faites un appui long de 5 secondes pour entrer dans les paramètres WiFi.
- Lors de la première activation, l'écran affiche la consigne d'humidité.
- Appuyez sur le bouton pour augmenter la consigne d'humidité de 5 % (plage de consigne d'humidité de 30 % à 90 %).
- En mode automatique, le niveau de brumisation est ajusté en fonction de votre consigne d'humidité.
- Appuyez sur le Bouton de Mode Manuel pour quitter le mode automatique.



Voyant indicateur d'humidité

- Allumer/éteindre le voyant indicateur d'humidité.
- Vous pouvez désactiver les signaux sonores avec le bouton du voyant d'humidité ou avec l'appli DREO.

Voyant indicateur d'humidité



La veilleuse change en fonction du niveau d'humidité de votre pièce.

Couleur du voyant	Niveau d'humidité
Jaune	$\leq 30\%$
Vert	31% - 60%
Bleu	$\geq 61\%$

CONNEXION À VOTRE APPAREIL

03






Avant de connecter l'appareil à votre dispositif mobile, veuillez scanner le code QR sur la gauche ou aller à l'App Store et recherchez "DREO", puis sélectionnez et téléchargez l'application.

Recherchez **HM320S** lors de la connexion de votre nouveau appareil.



Vous pouvez utiliser l'application DREO pour connecter votre appareil à **Amazon Alexa** ou **Google Home**. Veuillez suivre les instructions de l'application pour configurer votre assistant vocal.

REMARQUE : Vous devez créer un compte DREO pour accéder aux assistants vocaux.

- 1 Lancez DREO et connectez-vous ou créez un compte en suivant les instructions de l'application.
- 2 Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile et branchez votre appareil.
- 3 Maintenez enfoncé le bouton  5 secondes pour démarrer les paramètres de connexion WiFi.
(Conseil : L'icône WiFi continue  de clignoter lors de l'appairage.)
- 4 Appuyez sur + **Ajouter** un appareil et sélectionnez **HM320S**.
- 5 Suivez les instructions données dans l'appli pour réaliser la connexion WiFi.
- 6 Vous êtes maintenant prêt à contrôler l'appareil depuis votre application.
(Conseil: Pour redémarrer les paramètres de connexion, maintenez à nouveau le bouton  enfoncé 5 secondes.)


UTILISATION DE VOTRE APPAREIL

04

Avant l'utilisation


Lorsque vous utilisez votre humidificateur pour la première fois, retirez l'emballage et fixez les pièces en suivant les étapes ci-dessous.

1




Assurez-vous que la cartouche est installée correctement et que l'étiquette et le carton ont été retirés.

2




Détachez le couvercle et le réservoir d'eau de l'humidificateur et nettoyez soigneusement.

3




Remplissez le réservoir d'eau, en vous assurant que l'eau ne dépasse pas la ligne MAX.
Remarque: Ne pas ajouter d'eau dans le tube de brumisation.

4



Remettez le réservoir d'eau en place et fermez le couvercle supérieur.

5




Placez l'humidificateur sur une surface plane et de niveau, en gardant au moins 30 cm/12 pouces par rapport aux murs et tout obstacle majeur.

Remarque:

- Il est recommandé d'ajouter de l'eau purifiée ou distillée afin d'éviter la formation de résidus de poudre blanche.
- Pour éviter d'endommager le réservoir, n'ajoutez pas d'huile essentielle dedans.
- Ne placez pas l'humidificateur directement sur le tapis ou le sol.
- Dirigez la brume loin des murs, des meubles et des appareils électriques.
- Il est recommandé de placer un tapis résistant à l'eau sous l'humidificateur afin de récupérer les fuites et les gouttelettes.


Ajouter de l'huile essentielle

1




Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques.

2



Ajoutez 5 à 10 gouttes d'huile essentielle sur le bloc aromatique.

3



Remettez le plateau pour blocs aromatiques en place.

Remarque:

- Ajoutez des huiles essentielles uniquement sur le bloc aromatique. N'ajoutez ni dans le réservoir d'eau ni à tout autre endroit.
- Le parfum peut être discret, cet humidificateur n'étant pas destiné à fonctionner comme diffuseur d'arômes.
- Le niveau de parfum ne peut pas être ajusté.
- Si le bloc aromatique devient trop rigide, il doit être remplacé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN


05



- Éteignez et DÉBRANCHEZ toujours l'appareil avant tout nettoyage ou entretien.
- Ne nettoyez pas le corps principal sous l'eau courante.
- Ne laissez pas d'eau éclabousser dans les sorties d'air.
- N'utilisez pas d'agents chimiques lors du nettoyage de l'humidificateur.
- Gardez l'appareil dans un endroit frais et sec et le couvrir pour le protéger de la poussière.
- Videz et nettoyez l'humidificateur avant de le ranger. Nettoyez l'humidificateur avant l'utilisation suivante.
- Ne remplissez pas trop l'humidificateur en raison du risque potentiel de choc électrique.


Remplissage

1



Remplissez le réservoir d'eau depuis la base.

2



Retirez le couvercle du réservoir d'eau, videz toute eau restante du réservoir et de la base.

3




Rincez le réservoir à l'eau tiède.

4



Nettoyez délicatement la base avec un chiffon doux ou avec la brosse de nettoyage fournie.

5




Essuyez le réservoir à l'aide d'un chiffon doux humidifié.

6



Remplissez le réservoir avec de l'eau à température ambiante. Ne remplissez pas avec de l'eau chaude.

7




Fixez le réservoir d'eau à la base, remettez en place le couvercle supérieur.

Détartrage

RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR MOIS


1



Remplissez le réservoir d'eau depuis la base. Retirez le couvercle du réservoir d'eau et rincez-le à l'eau tiède.


Pour un nettoyage complet, vous pouvez détacher la buse du couvercle et la nettoyer avec la brosse fournie.

2



Videz toute eau restante du réservoir et de la base.


3



Remplissez le réservoir avec une solution d'eau de Javel et d'eau (une cuillère à café d'eau de Javel pour chaque litre d'eau.) Remettez le couvercle du réservoir et remuez le réservoir.


4

15-20min




Fixez le réservoir d'eau à la base. Laissez reposer 15 à 20 minutes.

5




Retirez le réservoir et retirez le couvercle, videz toute solution restante du réservoir et de la base. Rincez le réservoir avec de l'eau jusqu'à ce que l'odeur d'eau de Javel disparaisse.

6



Retirez le silencieux pour l'eau, la cartouche d'eau, le collecteur de gouttelettes et le flotteur.

7




Nettoyez la base avec un chiffon doux, vous pouvez utiliser la brosse de nettoyage fournie pour éliminer l'excès de dépôt minéral. Assurez-vous que toutes les pièces sont sèches avant de remonter votre humidificateur.

Nettoyage du plateau pour blocs aromatiques


RECOMMANDÉ UNE FOIS PAR SEMAINE

1




Enfoncez pour ouvrir le plateau pour blocs aromatiques à l'arrière de la base afin de le retirer.

2



Rincez à l'eau et remettez dans la base.


Votre nouvel humidificateur fuit?




Assurez-vous de retirer l'étiquette et le carton.



Fixez la goupille gauche sur le support, puis faites glisser l'autre goupille pour fixer le flotteur en place.




Enlevez toutes les particules ou cheveux obstruant le robinet d'eau.




Assurez-vous que l'humidificateur est placé sur une surface plane.

Contactez le service client si...



La vanne d'eau n'est pas plate ou le réservoir fuit lors du remplissage.



Votre réservoir d'eau présente une fuite due à l'utilisation prolongée d'huiles essentielles.

Si l'eau de votre humidificateur continue de fuir, veuillez contacter le service client (voir page 77).

Mon humidificateur ne fonctionne pas.

1. Assurez-vous que le cordon est connecté à une prise de courant et que la tension secteur correspond à la tension indiquée sur l'humidificateur.
2. L'humidificateur s'arrête automatiquement en cas de faible niveau d'eau.
3. Vérifiez que le réservoir d'eau est correctement installé.
4. En mode automatique, l'humidificateur arrête d'ajouter de l'humidité lorsque l'humidité ambiante cible est atteinte.

Mon humidificateur ne produit pas de brume.

1. Augmentez le niveau de brumisation.
2. La base contient trop d'eau. Videz la base et remplissez le réservoir d'eau (pas la base).
3. Veuillez vérifier que l'entrée d'air n'est pas obstruée.
4. Assurez-vous que la buse n'est pas obstruée.
5. Assurez-vous que l'humidificateur est posé sur une surface plane.
6. La température de l'eau peut être trop basse. Réglez le niveau de brume sur le réglage le plus élevé et laissez-le fonctionner pendant un certain temps, puis réglez-le sur le réglage souhaité.
7. Si le réservoir d'eau ou la base ont été lavés avec un détergent, rincez abondamment à l'eau claire afin d'éliminer tout résidu de détergent.

Il y a de la poussière blanche dans le réservoir d'eau

Vous devez détartre l'humidificateur régulièrement. L'utilisation d'eau purifiée ou distillée permet d'aider à prévenir la formation de tartre.

La brume produit une odeur désagréable.

1. N'utilisez que de l'eau purifiée ou distillée. Il n'est pas conseillé d'utiliser l'eau du robinet.
2. Changez l'eau régulièrement pour éviter l'accumulation d'eau sale.
3. Nettoyez l'humidificateur et maintenez-le au sec pendant 12 heures couvercle retiré.
4. Nettoyez le plateau du pad aromatique, changez le pad aromatique.

Fuite d'eau de mon humidificateur

1. Assurez-vous que le joint d'étanchéité en silicone autour de la vanne de sortie d'eau est bien fixé.
2. Évitez d'utiliser l'humidificateur dans une pièce avec une humidité relative supérieure à 60 %.
3. Essuyez tout excès d'eau.
4. Ne pas secouer l'humidificateur.
5. Assurez-vous de placer l'humidificateur sur une surface plane.
6. Vérifiez le réservoir d'eau pour détecter les fuites. En cas de fuites, contactez le service clientèle (voir page 77).

Si votre problème n'est pas listé ou persiste, contactez notre support client (voir page 77).

CONTENUTO

01

**IMPORTANTI ISTRUZIONI
DI SICUREZZA**

46-48

02

**PANORAMICA DELLA
APPARECCHIO**

49-51

03

**CONNESSIONE AL
APPARECCHIO**

52

04

**USO DELLA
APPARECCHIO**

53-54

05

**PULIZIA E
MANUTENZIONE**

55-58

06

**RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI**

59-60

07

**ASSISTENZA
CLIENTI DREO**

76-77

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

01



QUANDO SI UTILIZZANO APPARECCHI ELETTRICI, SEGUIRE SEMPRE LE PRECAUZIONI DI BASE, TRA CUI:



NON coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria durante il funzionamento.



NON toccare o tenere la spina di rete con le mani bagnate.



NON lasciare che bambini e animali giochino con l'apparecchio.

Sicurezza Generale

1. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini, se non sorvegliati.
2. Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal manuale dell'utente potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni personali. Controllare sempre che l'apparecchiatura sia scollegata dalla rete elettrica prima di togliere la protezione.
3. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile della loro sicurezza. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.

Uso in Sicurezza

1. Collocare l'apparecchiatura sempre su una superficie solida, piatta e in piano per evitare che cada o si inclini.
2. Collocare l'apparecchiatura sempre a 60 cm dal pavimento e a 30 cm di distanza dalle pareti o da mobili in legno.
3. **NON** spostare mai questa apparecchiatura quando è accesa.

4. NON tentare di riparare nessuna delle parti di questa apparecchiatura. All'interno dell'apparecchiatura non ci sono parti la cui manutenzione può essere eseguita dall'utente. Tutti gli interventi di assistenza devono essere eseguiti solo da personale qualificato.
5. Non lasciare mai acqua nel serbatoio quando l'apparecchio non è in uso.
6. Non lasciare che l'area attorno all'umidificatore diventi umida o bagnata. In caso di umidità, ridurre l'uscita dell'umidificatore. Se non è possibile ridurre il volume di uscita dell'umidificatore, usare l'umidificatore in modo intermittente. Non lasciare che materiali assorbenti come moquette, tende, tendaggi o tovaglie, si inumidiscano.
7. Non immergerlo in acqua e altri liquidi.
8. Non utilizzare l'apparecchio se la base non è installata.
9. Non inserire le dita, una matita e altri oggetti nelle griglie durante il funzionamento.
10. Avvertenza: i microorganismi che potrebbero essere presenti nell'acqua o nell'ambiente dove è utilizzato o conservato l'apparecchio, possono proliferare nel serbatoio dell'acqua ed essere sparsi in aria causando rischi molto seri per la salute se l'acqua non viene cambiata e il serbatoio non viene pulito correttamente ogni 3 giorni.

Sicurezza Elettrica

1. Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia la stessa indicata sull'apparecchio.
2. Scollegare sempre la spina prima di pulire o lasciare l'apparecchio inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
3. Per evitare il rischio di incendi, non posizionare MAI il cavo sotto tappeti, o in prossimità di bocchette per il riscaldamento, radiatori, stufe o termosifoni.
4. Non usare questa apparecchiatura se il cavo è stato danneggiato per evitare incendi o rischi di natura elettrica.
5. Non posizionare il cavo in zone di passaggio intenso e dove potrebbe essere di inciampo.
6. Non azionare nessuna apparecchiatura se il cavo o la presa sono danneggiati. Smaltire l'apparecchiatura o portarla a un punto assistenza autorizzato per farla controllare e/o riparare.
7. Non far passare il cavo sotto la moquette. Non coprire il cavo con tappetini, passatoi o rivestimenti simili. Non disporre il cavo sotto mobili o elettrodomestici. Disporre il cavo lontano da aree ad alto passaggio e da luoghi in cui si possa inciampare.
8. **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non utilizzare questo umidificatore con dispositivi di controllo della velocità a stato solido.

9. AVVERTENZA: Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un addetto all'assistenza o da personale qualificato, in modo da evitare rischi.

SOLO PER USO ALL'INTERNO LEGGERE E CONSERVARE LE PRESENTI ISTRUZIONI

Promemoria:



Controllare periodicamente l'apparecchio e fare riferimento a **RISOLUZIONE DEI PROBLEMI** o contattare la nostra assistenza clienti se mostra uno dei seguenti segni:

- Il cavo di alimentazione o la spina sono danneggiati.
- Rumore forte, odore insolito o calore eccessivo.

Specifiche

Modello di modello	DR-HHM010S
Inserisci	AC 220-240V ~50Hz
Potenza nominale	28W
Capacità del serbatoio dell'acqua	4L





Corretto smaltimento di Questo Prodotto

Questo simbolo, apposto sul prodotto o sul libretto di istruzioni, indica che l'elettrodomestico, una volta esausto, non dovrebbe essere smaltito insieme agli abituali rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti a un incontrollato smaltimento, si prega di separarlo dagli altri rifiuti e di riciclarlo in modo responsabile al fine di favorirne il riutilizzo del materiale riciclabile. Gli utenti del prodotto dovrebbero contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato acquistato, oppure il servizio di smaltimento rifiuti locale, per informazioni circa il luogo e le modalità di smaltimento corretto e riciclaggio delle parti dell'apparecchio.


PANORAMICA DELLA APPARECCHIO

02


Contenuto della Confezione



Lato inferiore



Base



Manuale dell'utente



Guida alla pulizia




Cuscinetto aromatico



Pennello per la pulizia

Display LED



Note:

- When humidity levels are below 10%, the display will show "LO".
- When humidity levels are above 90%, the display will show "HI".
- When the water is low, the Low Water Level Indicator will flash for 5 seconds then the humidifier will switch to standby.
- When receiving Software upgrades, the display will show "UP", the humidifier can't be operated until the update ends.

Pannello di Controllo



Tasto di alimentazione

- Accendere/spengere l'umidificatore.
- Tenere premuto per 7 secondi per ripristinare Wi-Fi e impostazioni di fabbrica.





Tasto modalità manuale

Per passare al livello di nebulizzazione basso/medio/alto



Tasto modalità automatica


- Attiva la Modalità automatica.
- Premuti per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
- Alla prima attivazione, il display mostra l'umidità target.
- Toccare il tasto  per aumentare l'umidità target del 5% (l'intervallo dell'umidità target è da 30% a 90%).
- In Modalità automatica, il livello di nebulizzazione è regolato in base all'umidità target.
- Premere il tasto Modalità manuale  per uscire dalla Modalità automatica.



Spia indicatore umidità

- Accendere/spengere la spia indicatore umidità.
- È possibile disattivare i segnali acustici usando il tasto luce ambientale o tramite l'applicazione DREO.

Indicatore umidità



La luce notturna cambia in base al livello di umidità della stanza.

Colore della luce	Livello di umidità
Giallo	≤30%
Verde	31% - 60%
Blu	≥61%

CONNESSIONE AL APPARECCHIO

03






Prima di connettere l'apparecchio al dispositivo mobile, eseguire la scansione del codice QR a sinistra o andare nell'App Store e cercare "DREO", quindi selezionare e scaricare l'app.

Cercare **HM320S** quando si collega il nuovo apparecchio.



È possibile utilizzare l'app Dreo per connettere il apparecchio ad **Amazon Alexa** o **Google Home**. Attenersi alle istruzioni in-app per configurare l'assistente vocale.

NOTE: È necessario creare un account Dreo per accedere agli assistenti vocali.

- 1 Avviare DREO e accedere o creare un account attenendosi alle istruzioni in-app.
- 2 Abilitare il Bluetooth sul dispositivo mobile e collegare il apparecchio.
- 3 Tenere premuto il tasto WiFi  per 5 secondi per avviare le impostazioni della connessione Wi-Fi.
(Suggerimento: L'icona Wi-Fi  continua a lampeggiare durante l'associazione.)
- 4 Toccare **+ Aggiungi dispositivo** e selezionare **HM320S**.
- 5 Seguire le istruzioni in-app per completare la connessione Wi-Fi.
- 6 Ora è possibile controllare l'apparecchio sull'app.
(Suggerimento: Per riavviare le impostazioni di connessione, tenere nuovamente premuto il tasto Oscillazione  per 5 secondi.)


USO DELLA APPARECCHIO

04

Prima dell'uso


Quando si utilizza l'umidificatore per la prima volta, rimuovere gli involucri e seguire i passaggi seguenti.

1




Assicurarsi che la cartuccia sia installata correttamente e che l'etichetta e il cartone siano stati rimossi.

2



Staccare il coperchio e il serbatoio dell'acqua dall'umidificatore e pulirli.


3



Riempire il serbatoio con acqua assicurandosi che l'acqua non superi la linea MAX.


Nota: NON aggiungere acqua nel tubo di nebulizzazione.

4



Riposizionare il serbatoio dell'acqua e chiudere il coperchio superiore.

5




Poggiare l'umidificatore su una superficie piatta e livellata, a una distanza di circa 30 cm/12" dalle pareti o altri ostacoli.

ATTENZIONE:

- Si consiglia di aggiungere acqua purificata o distillata per evitare la formazione di residui di polvere.
- Non aggiungere oli essenziali nel serbatoio dell'acqua per evitare di danneggiare il serbatoio.
- Non collocare l'umidificatore direttamente su mo.
- Indirizzare la nebulizzazione lontano da pareti, mobili e apparecchiature elettriche.
- Si consiglia di aggiungere un tappetino resistente all'acqua sotto all'umidificatore per raccogliere le gocce e acqua versata.


Aggiunta di olio essenziale

1




Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico.

2



Aggiungere 5-10 gocce di olio essenziale sul cuscinetto aromatico.

3



Spingere il vassoio del cuscinetto aromatico in posizione.

Nota:

- Aggiungere le gocce di olio essenziale solo sul cuscinetto aromatico. Non aggiungere l'olio nel serbatoio dell'acqua o in altri punti.
- La profumazione potrebbe essere delicata, questo umidificatore non è destinato a funzionare come diffusore di aromi.
- Il livello di profumazione non può essere regolato.
- Se il cuscinetto aromatico diventa troppo duro, è necessario sostituirlo.

PULIZIA E MANUTENZIONE


05



- Spegnere e **SCOLLEGARE** sempre l'umidificatore prima della pulizia o manutenzione.
- Non pulire il corpo principale in acqua corrente.
- Non lasciare che l'acqua entri nelle aperture di ventilazione.
- Non utilizzare agenti chimici durante la pulizia dell'umidificatore.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto e coprirlo per proteggerlo dalla polvere.
- Vuotare e pulire l'umidificatore prima di riporto. Pulire l'umidificatore prima dell'uso successivo.
- Non riempire eccessivamente l'umidificatore. Potenziale rischio di scosse elettriche.


Riempimento

1



Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base.

2




Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua, asciugare i residui di acqua nel serbatoio e sulla base.

3




Sciagquare il serbatoio con acqua calda.

4



Pulire delicatamente la base con un panno soffice o con il pennello per la pulizia in dotazione.

5




Pulire il serbatoio con un panno soffice e umido.

6



Riempire il serbatoio con acqua a temperatura ambiente. Non riempire con acqua calda.

7




Fissare il serbatoio dell'acqua sulla base e riposizionare il coperchio superiore.

Decalcificazione

CONSIGLIATA UNA VOLTA AL MESE


1



Staccare il serbatoio dell'acqua dalla base. Rimuovere il coperchio del serbatoio dell'acqua e sciacquarlo in acqua calda.


Per una pulizia più accurata, è possibile staccare l'ugello dal coperchio e pulirlo con il pennello in dotazione.

2



Rimuovere eventuali residui di acqua dal serbatoio e dalla base.


3




Riempi il serbatoio con una soluzione di candeggina e acqua (un cucchiaino di candeggina per ogni litro di acqua). Riposizionare il coperchio del serbatoio e scuoterlo.

4


15-20min



Fissare il serbatoio dell'acqua dalla base. Lasciarlo riposare per 15-20 minuti.



5
Rimuovere il serbatoio e staccare il coperchio, asciugare i residui di acqua dal serbatoio e dalla base. Sciacquare il serbatoio con acqua fino a rimuovere l'odore di candeggina.




6
Rimuovere il silenziatore dell'acqua, la cartuccia dell'acqua, il raccogliitore di gocce e il galleggiante.




7
Pulire la base con un panno soffice, è possibile utilizzare il pennello per la pulizia in dotazione per rimuovere i depositi di materiale in accesso. Assicurarsi che tutte le parti siano asciutte prima di rimontare l'umidificatore.

Pulizia del vassoio del cuscinetto aromatico CONSIGLIATA UNA VOLTA A SETTIMANA




1
Premere per aprire il vassoio del cuscinetto aromatico sul retro della base ed estrarlo.



2
Sciacquare con acqua e inserirlo nuovamente nella base.



Il nuovo umidificatore presenta delle perdite?



Assicurarsi di rimuovere l'etichetta e il cartone.





Fissare la linguetta sinistra sulla staffa, quindi far scorrere l'altra linguetta per fissare il galleggiante in posizione.



Assicurarsi che l'umidificatore sia su una superficie piana.

Contattare l'assistenza clienti se...



Se l'umidificatore continua a perdere acqua, contattare l'assistenza clienti (consultare pagina 77).

L'umidificatore non funziona.

1. Assicurarsi che il cavo sia collegato a una presa di corrente e che la tensione di rete corrisponda a quella indicata sull'umidificatore.
2. L'umidificatore si spegne automaticamente in caso di livello basso dell'acqua.
3. Verificare che il serbatoio dell'acqua sia installato correttamente.
4. In modalità automatica, l'umidificatore smette di aggiungere umidità quando viene raggiunta l'umidità ambientale impostata.

L'umidificatore non esegue la nebulizzazione.

1. Aumentare il livello di nebbia.
2. La base è troppo piena d'acqua. Svotare la base e riempire il serbatoio dell'acqua (non la base).
3. Si prega di verificare se la presa d'aria è ostruita.
4. Assicurarsi che l'ugello non sia ostruito.
5. Posizionare l'umidificatore su una superficie piana.
6. La temperatura dell'acqua potrebbe essere troppo bassa. Impostare il livello di nebbia sull'impostazione più alta e lasciarlo funzionare per un po', quindi regolarlo sull'impostazione desiderata.
7. Se il serbatoio dell'acqua o la base sono stati lavati con detersivo, sciacquare accuratamente con acqua pulita per rimuovere eventuali residui di detersivo.

Nel serbatoio dell'acqua è presente polvere bianca

Decalcificare l'umidificatore con regolarità. L'uso di acqua purificata o distillata può aiutare a prevenire la formazione di incrostazioni.

La nebulizzazione ha un odore sgradevole.

1. Usare solo acqua purificata o distillata. Si consiglia di non utilizzare acqua corrente.
2. Cambiare regolarmente l'acqua per evitare l'accumulo di acqua sporca.
3. Pulire l'umidificatore e lasciarlo asciugare per 12 ore senza coperchio.
4. Pulire il vassoio del pad aromatico, cambiare il pad aromatico.

Fuoriuscita di acqua dal mio umidificatore

1. Assicurarsi che l'anello di tenuta in silicone attorno alla valvola di uscita dell'acqua sia sicuro.
2. Evitare di utilizzare l'umidificatore in una stanza con un'umidità relativa superiore al 60%.
3. Pulire l'acqua in eccesso.
4. Non agitare l'umidificatore.
5. Assicurarsi di posizionare l'umidificatore su una superficie piana.
6. Controllare il serbatoio dell'acqua per eventuali perdite. In caso di perdite, contattare l'assistenza clienti (vedere pagina 77).

Se il problema non è elencato o persiste, contattare la nostra assistenza clienti (vedere pagina 77).

CONTENIDO

01

**INSTRUCCIONES
IMPORTANTES DE
SEGURIDAD**

61-63

02

**FAMILIARIZACIÓN
CON EL APARATO**

64-66

03

**CONECTAR EL
APARATO**

67

04

USO DEL APARATO

68-69

05

**LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO**

70-73

06

**SOLUCIÓN DE
PROBLEMAS**

74-75

07

**ATENCIÓN AL
CLIENTE DREO**

76-77

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

01



CUANDO UTILICE APARATOS ELÉCTRICOS, DEBE CUMPLIR SIEMPRE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD BÁSICAS, ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES:



NO cubra la entrada y salida de aire durante el funcionamiento.



NO toque ni sujete el enchufe de corriente con las manos mojadas.



NO deje que los niños jueguen con este producto.

Seguridad General

1. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no los deben realizar niños sin supervisión.
2. Utilice el aparato únicamente como se describe en el manual del usuario. Cualquier otro uso no recomendado en el manual del usuario puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones personales. Asegúrese de que el aparato está desconectado de la corriente principal antes de quitar la protección.
3. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser vigilados para evitar que jueguen con el aparato.

Seguridad en El Funcionamiento

1. Coloque siempre este aparato en una superficie firme, plana y nivelada para evitar caídas e inclinaciones.
2. Coloque siempre este aparato a 60 cm por encima del suelo, a 30 cm de la pared o mobiliario de madera.
3. **NO** desplace este aparato mientras esté encendido.

4. NO intente reparar ninguna pieza de este aparato, a riesgo de anular su garantía. El interior de este aparato no tiene piezas reparables por el usuario. Cualquier reparación deberá ser realizada solamente por personal cualificado.
5. Nunca deje agua en el recipiente cuando el aparato no esté en uso.
6. No permita que la zona alrededor del humidificador se humedezca o moje. Si se produce humedad, baje la potencia de salida del humidificador. Si el volumen de salida del humidificador no se puede bajar, utilice el humidificador de manera intermitente. No deje que los materiales absorbentes, como alfombras, telones, cortinas o manteles, se humedezcan.
7. No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
8. No utilice el aparato hasta que la base esté instalada.
9. No introduzca los dedos, lápices ni ningún otro objeto en las rejillas mientras el aparato esté en funcionamiento.
10. **Advertencia:** Los microorganismos que pueden estar presentes en el agua o en el ambiente donde se utiliza o almacena el aparato, pueden crecer en el recipiente de agua y ser transportados por el aire, lo que provoca riesgos muy graves para la salud cuando el agua no se renueva y el recipiente no se limpia correctamente cada 3 días.


Electricidad y Seguridad

1. Asegúrese de que el voltaje del suministro eléctrico sea el mismo que el indicado en el aparato.
2. Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo o si no lo va a utilizar durante un prolongado período de tiempo. Mantenga las manos secas al enchufar o desenchufar el aparato.
3. Para evitar el peligro de incendios, NUNCA coloque el cable debajo de alfombras, cerca de registradores de calor, radiadores, estufas o calentadores.
4. No utilice este aparato si el cable ha sido dañado para evitar incendios o peligros eléctricos.
5. Mantenga el cable alejado de áreas con mucho tráfico y allí no de no provoque tropiezos.
6. No utilice el aparato con un cable o enchufe dañados. Descarte el aparato o devuélvalo a una instalación de reparación autorizada para su examen y/o reparación.
7. No coloque el cable debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombrillas u objetos similares. No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área por donde pasen personas y donde no se tropiece con él.

- 8. ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no use este humidificador con cualquier dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
- 9. ADVERTENCIA:** Si el cable de alimentación de ha dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, sus agentes de servicio o personas cualificadas para evitar riesgos.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Amable recordatorio:



Compruebe su calefactor periódicamente y consulte la sección SOLUCIÓN DE PROBLEMAS o póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente si aparece alguno de los siguientes signos:

- El cable de alimentación o el enchufe están dañados.
- Ruido intenso, olor inusual o calor excesivo.

Especificaciones

Modelo de modelo.	DR-HHM010S
Entrada	AC 220-240V ~50Hz
Potencia nominal	28W
Capacidad del recipiente de agua	4L





Eliminación Correcta de Este Producto

La presencia de este símbolo en el producto o en su embalaje indica que el producto no puede ser tratado como un residuo orgánico o doméstico. Deberá llevarlo al punto limpio correspondiente para el reciclaje de todos sus componentes eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de eliminar este producto de la forma correcta, estará ayudando a evitar posibles consecuencias negativas en el medio ambiente y en la salud. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Si quiere encontrar más información sobre el reciclaje de este aparato, póngase en contacto con la empresa de reciclaje, autoridades locales o con el comercio en el que adquirió el producto.


FAMILIARIZACIÓN CON EL APARATO

02


Contenidos del Paquete



Parte Inferior



Base



Manual de usuario



Guía de limpieza




Almohadilla aromática



Cepillo de limpieza

Pantalla LED



Nota:

- Cuando los niveles de humedad estén bajo 10%, el display mostrará "LO".
- Cuando los niveles de humedad estén sobre 90%, el display mostrará "HI".
- Cuando el nivel de agua en el tanque sea bajo, el indicador de nivel de agua se iluminará intermitentemente por 5 segundos, luego el humidificador pasará a modo standby.
- Al recibir actualizaciones de software, la pantalla mostrará "UP"; el humidificador no puede funcionar hasta que la actualización finalice.

Panel de Control



Botón de alimentación

- Permite activar y desactivar el altavoz.
- Mantenga pulsado durante 7 segundos para restaurar el Wi-Fi y los ajustes de fábrica.





Botón de modo Manual

Permite cambiar entre nivel de nebulización Bajo, Medio o Alto



Botón Modo Automático


- Active el modo Automático.
- Manténgalo presionado durante 5 segundos para entrar en la configuración Wi-Fi.
- Cuando se active por primera vez, la pantalla mostrará el valor de humedad deseado.
- Toque el botón  para aumentar el valor de humedad deseado en un 5 % (intervalo de valores de humedad deseados del 30 al 90 %).
- En el modo Automático, el nivel de nebulización se ajusta en función de la humedad deseada.
- Presione el botón de modo manual  para salir del modo automático.



Luz de Indicador de Humedad

- Encender/apagar la luz indicadora de humedad.
- Puede desactivar los sonidos de pitido mediante el botón de luz ambiental o a través de la aplicación DREO.

Indicador luminoso de humedad



La luz nocturna cambiará en función del nivel de humedad ambiente.

Color de la luz	Nivel de humedad
Amarillo	$\leq 30\%$
Verde	31% - 60%
Azul	$\geq 61\%$

CONECTAR EL APARATO

03






Antes de conectar el aparato al dispositivo móvil, escanee el código QR situado a la izquierda o vaya a la tienda de aplicaciones y busque "DREO" y, a continuación, seleccione y descargue la aplicación. Busca **HM320S** al emparejar tu nuevo aparato.



Puede usar la aplicación DREO para conectar el aparato a **Amazon Alexa** o **Google Home**. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar el asistente de voz.

NOTA: Debe crear una cuenta de DREO para acceder a los asistentes de voz.

- 1 Abra la aplicación e inicie sesión o cree una cuenta siguiendo las instrucciones de dicha aplicación.
- 2 Habilite la funcionalidad Bluetooth en el dispositivo móvil y conecte su aparato.
- 3 Mantenga presionado el botón WiFi  durante 5 segundos para iniciar la configuración de la conexión Wi-Fi.
(Sugerencia: El icono de Wi-Fi  seguirá parpadeando durante la asociación).
- 4 Toque + **Agregar dispositivo** y seleccione **HM320S**.
- 5 Siga las instrucciones en la aplicación para completar la conexión Wi-Fi.
- 6 Ahora está listo para controlar el aparato en la aplicación.
(Sugerencia: Para reiniciar la configuración de conexión, mantenga presionado el botón Oscilación  de nuevo durante 5 segundos).


USO DEL APARATO

04

Antes del Uso


Cuando utilice el humidificador por primera vez, retire los envoltorios y siga los pasos que se indican a continuación.

1




Asegúrese de que el cartucho esté instalado correctamente y de que se hayan quitado la etiqueta y el cartón.

2



Retire la tapa y el depósito de agua del humidificador y límpielos a fondo.


3



Llene el recipiente con agua, asegurándose de que esta no sobrepase la línea que indica MAX (MÁXIMO).


Nota: NO Agregue agua al tubo de niebla.

4



Vuelva a colocar el recipiente de agua en su sitio y cierre la tapa superior.

5




Coloque el humidificador sobre una superficie plana y nivelada, manteniendo al menos 30 cm/12 pulgadas de distancia de las paredes o de cualquier obstáculo importante.

ATENCIÓN:

- Es recomendable agregar agua purificada o destilada para evitar que se formen residuos en forma de polvo blanco.
- No agregue aceite esencial en el recipiente de agua para que no sufra daños.
- No coloque el humidificador en la moqueta o en el suelo directamente.
- Dirija la nebulización de manera que no incida en paredes, muebles y electrodomésticos.
- Se recomienda colocar una alfombrilla resistente al agua debajo del humidificador para recoger el agua que se derrame y las gotas de agua.

Agregar aceite esencial

1




Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas.

2



Agregue de 5 a 10 gotas de aceite esencial en la almohadilla aromática.

3



Vuelva a colocar la bandeja de almohadillas aromáticas.

Nota:

- Agregue aceites esenciales solamente en la almohadilla aromática. No los agregue en el recipiente de agua ni en otros lugares.
- La fragancia puede ser suave, este humidificador no está pensado para funcionar como difusor de aromas.
- El nivel de fragancia no se puede ajustar.
- Si la almohadilla aromática se vuelve demasiado rígida, debe cambiarla.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


05



- Siempre apague el aparato y **DESENCHUFE** el humidificador antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento.
- No limpie el cuerpo principal con agua corriente.
- No deje que el agua salpique en las salidas de aire.
- No utilice ningún agente químico cuando limpie el humidificador.
- Guárdelo en un lugar fresco y seco y cúbralo para protegerlo del polvo.
- Vacíe y limpie el humidificador antes de guardarlo. Limpie el humidificador antes del siguiente uso.
- Debido al riesgo potencial de descarga eléctrica, no llene excesivamente el humidificador.


Llenado

1



Desacople el recipiente de agua de la base.

2




Retire la tapa del recipiente de agua, vacíe el agua restante de dicho recipiente y de la base.

3




Enjuague el recipiente con agua tibia.

4




Limpie suavemente la base con un paño suave o con el cepillo de limpieza incluido.

5




Limpie el recipiente con un paño suave y húmedo.

6



Llene el recipiente con agua a temperatura ambiente. No llene el producto con agua caliente.

7




Acople el recipiente de agua a la base y vuelva a colocar la tapa superior.

Descalcificación

SE RECOMIENDA UNA VEZ AL MES


1



Desacople el recipiente de agua de la base. Retire la tapa del recipiente de agua y enjuáguela con agua tibia.


Para una limpieza a fondo, puede retirar la boquilla de la tapa y limpiarla con el cepillo incluido.

2



Vacíe el agua restante del recipiente y de la base.


3



Llene el recipiente con una solución de lejía y agua (una cucharadita de lejía por cada litro de agua). Vuelva a colocar la tapa del recipiente y agite este.


4

15-20min




Acople el recipiente de agua a la base. Déjelo reposar de 15 a 20 minutos.

5




Retire el recipiente y desmonte la tapa y vacíe cualquier resto de solución del recipiente y de la base. Enjuague el depósito con agua hasta que desaparezca el olor a lejía.

6



Retire el silenciador de agua, el cartucho de agua, el colector de gotas y el flotador.


7



Limpie la base con un paño suave. Puede utilizar el cepillo de limpieza incluido para quitar el exceso de depósitos minerales. Asegúrese de que todas las piezas están secas antes de volver a montar el humidificador.


Limpeza de la bandeja de almohadillas aromáticas SE RECOMIENDA UNA VEZ A LA SEMANA

1




Empuje para abrir la bandeja de almohadillas aromáticas situada en la parte posterior de la base para extraerla.

2



Enjuáguela con agua y vuelva a colocarla en la base.


¿Presenta alguna fuga el nuevo humidificador?




Asegúrese de quitar la etiqueta y el cartón.



Fije la saliente a la izquierda en el soporte, luego deslice la otra saliente para asegurar el flotador en su lugar.




Retire cualquier partícula o cabello que bloqueen la válvula de agua.




Asegúrese de que el humidificador esté colocado sobre una superficie plana.

Retire cualquier partícula o cabello que bloqueen la válvula de agua.



La válvula de agua no está plana o el recipiente pierde agua al rellenarlo.



El recipiente de agua tiene fugas debido al uso prolongado de aceites esenciales.

Si el humidificador sigue perdiendo agua, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente (consulte la página 77).

El humidificador no funciona.

1. Asegúrese de que el cable esté conectado a una toma de corriente y que el voltaje de la red eléctrica se corresponde con el voltaje indicado en el humidificador.
2. El humidificador se apagará automáticamente en caso de que el nivel de agua sea bajo.
3. Asegúrese de que el recipiente de agua está instalado correctamente.
4. En modo automático, el humidificador dejará de agregar humedad cuando llegue al nivel de humedad objetivo.

Mi humidificador no emite nebulización.

1. Aumentar el nivel de niebla.
2. La base tiene demasiada agua. Vacíe la base y vuelva a llenar el depósito de agua (no la base).
3. Compruebe si la entrada de aire está obstruida.
4. Asegúrese de que la boquilla no esté obstruida.
5. Coloque el humidificador sobre una superficie plana.
6. La temperatura del agua puede ser demasiado baja. Ajuste el nivel de niebla al nivel más alto y déjelo funcionar durante un rato, luego ajústelo al nivel deseado.
7. Si el depósito de agua o la base se lavaron con detergente, enjuáguelos bien con agua limpia para eliminar cualquier residuo de detergente.

Hay polvo blanco en el recipiente de agua.

Debe descalcificar el humidificador periódicamente. El uso de agua purificada o destilada puede ayudar a prevenir la formación de incrustaciones.

La nebulización produce un olor desagradable.

1. Utilice únicamente agua purificada o destilada. No se recomienda utilizar agua del grifo.
2. Cambie el agua con regularidad para evitar la acumulación de agua sucia.
3. Limpie el humidificador y manténgalo seco durante 12 horas con la tapa quitada.
4. Limpie el compartimiento de aromaterapia, cambie la almohadilla de aromaterapia.

Fuga de agua de mi humidificador

1. Asegúrese de que la junta de sellado de silicona alrededor de la válvula de salida de agua esté segura.
2. Evite usar el humidificador en una habitación con una humedad relativa superior al 60%.
3. Limpie el exceso de agua.
4. No agite el humidificador.
5. Asegúrese de colocar el humidificador sobre una superficie plana.
6. Revise el tanque de agua para detectar fugas. Si hay fugas, comuníquese con el servicio de atención al cliente (ver página 77).

Si el problema no aparece en la lista o sigue apareciendo, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente (consulte la página 77).

24-MONTH LIMITED WARRANTY

What is Covered

DREO warrants to you that your product will be free from original defects in materials and workmanship for a period of twenty four (24) months from the date of your purchase, when you use your product for intended purposes in accordance with this User Manual.

Please retain your proof of purchase. If you do not retain your proof of purchase, your warranty will start two (2) months from the date of manufacture printed on your product label.

What is Not Covered

This limited warranty only applies to the original purchaser of your product and is non-transferable. This warranty is only valid if your product is used in the country in which you originally purchased it. In addition, this warranty will not apply, and DREO will not be liable for any costs, damages, or repairs, in connection with any of the following:

- Accidents or use of your product with inappropriate force;
- Damage or destruction caused by wrong voltage or unstable electric current;
- Normal wear and tear;
- Careless operation or handling, misuse, abuse, neglect, and/or failure to maintain or use your product in accordance with this User Manual;
- Any partially or completely altered, modified and/or dismantled products;
- Reduction in battery discharge time due to battery age or use (as applicable);
- Products with altered or removed serial numbers;
- Clearing any blockages from the product;
- Purchases from retailers and distributors not authorized by DREO to sell this product;
- Defects caused by or resulting from damages from shipping or handling by any third party not authorized by DREO to ship or handle your product; or
- Defects caused by or resulting from repairs, service, improper maintenance, or alteration to your product or any of its components by anyone other than a repair person authorized by DREO.

Any service and customer support that DREO provides to you under this limited warranty will not extend the duration of this limited warranty.

Warranty Limitations and Exclusions

ANY IMPLIED WARRANTIES RELATING TO YOUR PRODUCT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY AND THE WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THE LIMITED WARRANTY SET FORTH ABOVE AND ARE OTHERWISE DISCLAIMED.

THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE SOLE REMEDY OF THE PURCHASER OR USER OF THE PRODUCT, AND DREO SHALL NOT BE LIABLE FOR AN ALLEGEDLY DEFECTIVE OR DAMAGED PRODUCT EXCEPT TO REPAIR OR REPLACE IT IN ACCORDANCE WITH THIS LIMITED WARRANTY. DREO WILL NOT BE LIABLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, CONTINGENT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSSES OF ANY NATURE THAT YOU MAY INCUR IN CONNECTION WITH YOUR PURCHASE OR USE OF YOUR PRODUCT.

Some jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This limited warranty gives you specific legal rights, and you also may have other rights which vary from jurisdiction to jurisdiction.

Limited Remedies

If your product fails because of an original defect in material and/or workmanship during the warranty period, DREO will repair or replace (in DREO's sole discretion) your product. To obtain warranty service on your product, contact us at eu-support@dreo.com for further instructions.

IN THE EVENT OF AN ORIGINAL DEFECT IN MATERIAL AND/OR WORKMANSHIP, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, THE REMEDIES SET FORTH IMMEDIATELY ABOVE ARE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES.

Model No.: DR-HHM010S
Rev_1.0_EU

We're Here to Help!

 eu-support@dreo.com

 www.dreo.com

 Shenzhen Hesung Innovation Technology Co., LTD
 26F, Bldg A7, Creative City, Shenzhen, China



MADE IN CHINA

www.dreo.com

Looking for help?

Contact us to get expert support.



eu-support@dreo.com



www.dreo.com