


evq air

Manual de utilizare

Purificator de aer
evq air Zuno



CUPRINS

	Pag.
1. Instrucțiuni importante de siguranță	3
2. Informații generale	5
3. Structura aparatului	6
4. Cum să utilizezi Purificatorul de aer?	7
5. Cum să utilizezi Difuzorul de aromă?	9
6. Instalarea și înlocuirea filtrului	10
7. Curățarea și resetarea filtrului	11
8. Mentenanță	12
9. Probleme și soluții	13
Certificat de garanție	14

1. INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ

Nerespectarea avertismentelor de mai jos poate duce la electrocutare sau vătămări grave.



Acest produs trebuie utilizat numai conform specificațiilor prezentate în acest manual. Utilizarea în alt mod poate duce la vătămări grave.

Când utilizezi aparate electrice, trebuie să respecti întotdeauna măsurile de precauție de bază pentru a reduce riscul de incendiu, electrocutare și vătămare, inclusiv următoarele:

- Citește toate instrucțiunile înainte de utilizarea aparatului.
- **IMPORTANT!** Acest aparat are un ștecăr polarizat. Pentru a reduce riscul de electrocutare, ștecărul trebuie introdus într-o priză polarizată într-un singur mod. Dacă ștecărul nu se potrivește complet în priză, inversează-l. Dacă încă nu se potrivește, contactează un electrician calificat. Nu încerca să modifice această caracteristică de siguranță.
- Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectează aparatul direct la o priză electrică corespunzătoare.
- Ține cablul de alimentare departe de zonele cu trafic intens. Pentru a evita riscul de incendiu, NU plasa niciodată cablul de alimentare sub covoare, lângă radiatoare, sobe sau alte surse de căldură.
- Pentru a te proteja împotriva pericolelor electrice, NU scufunda aparatul în apă sau alte lichide și nu-l folosi lângă apă.
- Copiii nu conștientizează pericolele asociate utilizării aparatelor electrice. Din acest motiv, trebuie să fie întotdeauna supravegheați când sunt în apropierea unității.
- Deconectează întotdeauna purificatorul de aer înainte de a-l muta, deschide grilajul, schimba filtrele, curăța sau ori de câte ori nu este utilizat. Trage de ștecăr, nu de cablul de alimentare.
- NU scăpa și nu introduce obiecte în orificiile aparatului.
- NU plasa cablul de alimentare sub mobilier sau electrocasnice. Așază cablul într-un mod sigur, astfel încât să nu fie un obstacol în calea deplasării.
- NU utiliza niciun aparat cu un cablu de alimentare sau un ștecăr deteriorat, dacă motorul ventilatorului nu funcționează, dacă aparatul prezintă defecte sau a fost scăpat sau deteriorat în vreun fel. Contactează Serviciul Clienți pentru asistență.

- Utilizează aparatul doar pentru uz casnic, conform indicațiilor din acest manual. Orice altă utilizare, care nu este recomandată de producător, poate duce la incendiu, electrocutare sau vătămări corporale.
- NU utiliza aparatul în exterior.
- NU plasa obiecte pe partea superioară a unității.
- NU bloca orificiile de aer, grilajele de admisie/evacuare și NU așeza aparatul pe suprafețe moi, precum paturi sau canapele, deoarece acesta se poate răsturna, obstrucționând fluxul de aer.
- NU încerca să reperi sau să ajustezi nicio funcție electrică sau mecanică a acestui aparat. Acest lucru va anula garanția. Interiorul unității nu conține piese care pot fi reparate de utilizator. Toate intervențiile trebuie efectuate doar de personal calificat.

ATENȚIE: Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU utiliza acest aparat cu un dispozitiv de control al vitezei în stare solidă.

ATENȚIE: A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPIILOR AMBALAJELE - **PERICOL DE SUFOCARÉ**

2. Informații generale:

Conținut pachet

1 x Purificator de aer
1 x Manual de utilizare
1 x Filtru


Specificații

	Zuno
CADR	50 m3/h
Recomandat pentru suprafețe până la:	10m2
Nivel zgomot	≤ 65dB
Alimentare	220-240V
Putere	20W
Dimensiune	160*160*254 mm
Greutate	1.6 kg

Funcții

- Aromaterapie
- Lampă UVA
- 3 nivele de filtrare: Pre-filtru + Filtru HEPA H13 + Filtru Carbon
- Timer 4/8h
- 3 trepte de viteză: treapta 1, treapta 2 și modul de noapte

3. STRUCTURA APARATULUI



4. Cum să utilizezi Purificatorul de aer?

1. Înainte de prima utilizare

Aparatul vine cu un filtru deja montat în interior, nu uita să îndepărtezi ambalajul filtrului înainte de utilizare.

1. Rotește capacul de bază în sens invers acelor de ceasornic pentru a-l debloca. (🔒 ← 🔓)
2. Scoate filtrul și desfă-l din ambalaj.
3. Introdu filtrul înapoi în aparat.
4. Rotește capacul de bază în sensul acelor de ceasornic din poziția DESCHIS în poziția ÎNCHIS (🔓 ← 🔒) vei auzi un sunet de „click” când este fixat corect.

Notă: Asigură-te că introduci filtrul în poziția corectă.

Buton PORNIT/OPRIT

Apasă pe „” pentru a porni purificatorul. Acesta va porni implicit la Nivelul 1, cu lumina indicatorului aprinsă. LED-ul se va aprinde.

Buton setare mod de funcționare

Atinge butonul  pentru a schimba treapta de viteză (treapta 1, treapta 2 sau modul de noapte), în ordine ciclică.

Notă: Luminozitatea indicatorului se reduce la jumătate; luminile ambientale se sting.

Buton lumină/resetare filtru

Apasă butonul „” pentru a controla lumina LED și lumina de veghe (Moon light). Poți comuta liber între cele două sau le poți stinge complet.


Notă: După 2000 de ore de utilizare, senzorul integrat va aprinde un indicator roșu pentru a semnala că este timpul să schimbi filtrul.

După înlocuirea filtrului, ține apăsat butonul „” timp de 2 secunde. Se vor auzi două semnale sonore, iar lumina de deasupra va reveni la culoarea albastră – semn că temporizatorul a fost resetat cu succes.

Buton temporizator

La fiecare apăsare pe  poți seta cronometrul la 4h sau 8h. Când timpul se scurge, aparatul se oprește automat.


5. Cum să utilizezi Difuzorul de aromă?



Note:

- Oprește aparatul înainte de a adăuga uleiurile esențiale.
- Folosește doar pipetele care vin împreună cu uleiurile esențiale; nu turna direct din sticlă.
- Adaugă 4–5 picături de fiecare dată.
- Acest produs are funcția de aromaterapie, dar nu conține uleiuri esențiale. Dacă ai nevoie, achiziționează și aplică uleiuri esențiale compatibile.
- Uleiurile esențiale potrivite pentru acest produs sunt cele **necorozive**, care se pot **dizolva în apă**; altfel, pot **coroza** și **deteriora** structura produsului.

6. Instalarea și înlocuirea filtrului



1. Deconectează unitatea de la priză, întoarce-o cu susul în jos și așaz-o pe o suprafață plană (de preferat pe un prosop, pătură sau o cârpă moale).
2. Deșurubează șurubul de fixare a bazei și ridică cu grijă baza unității.
3. Scoate filtrul vechi și introdu noul filtru de înlocuire în același mod.
Notă: Nu contează în ce direcție este orientat filtrul.
4. Montează baza unității la loc și fixează șurubul fără a strânge excesiv.


7. Curățarea și resetarea filtrului

De ce apare lumina roșie și cum se resetează filtrul

- Când filtrul a fost utilizat timp de 2000 de ore, senzorul integrat va aprinde un indicator luminos roșu. Trebuie să schimbi filtrul.
- După înlocuirea filtrului, apasă lung pe butonul  timp de 2 secunde. După ce aparatul emite două semnale sonore, indicatorul de durată de viață a filtrului va clipi de 3 ori, semnalând că resetarea a fost reușită. Aparatul va reseta apoi temporizatorul filtrului.
- Dacă resetarea nu reușește, te rugăm să contactezi echipa noastră de suport clienți pentru un răspuns profesionist și prompt.

Atenție: Filtrul nu poate fi spălat, trebuie doar înlocuit.

Notă: recomandăm aspirarea filtrului o dată la 2-3 săptămâni pentru a prelungi durata de viață a acestuia.



8. Mentenanță



Înainte de a efectua mentenanța produsului, asigură-te că ai oprit aparatul și ai scos ștecherul din priză. Așteaptă ca aparatul să se răcească complet înainte de curățare.



Dacă produsul este unsuros, acesta trebuie curățat pentru a evita decolorarea sau deteriorarea.



Nu spăla corpul aparatului cu apă. Folosește o lavetă moale cu puțin detergent neutru pentru a-l șterge ușor, apoi usucă-l. Nu folosi solvenți acizi sau alcalini pentru ștergere, pentru a evita decolorarea sau deteriorarea. Aspiră interiorul purificatorului.



Se recomandă curățarea purificatorului de aer cel puțin o dată la 3 luni pentru o bună funcționare pe termen lung. După curățare și întreținere, asigură-te că este complet uscat înainte de a-l reconecta la curent sau de a-l depozita.



Pre-filtrul exterior ar trebui curățat o dată la 2–3 săptămâni pentru a crește eficiența și durata de viață a filtrului. Curăță pre-filtrul cu o perie moale sau aspiră-l, pentru a elimina părul, praful și particulele mari. Nu curăța filtrul cu apă sau alte lichide.



Când nu folosești aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, deconectează-l de la priză. Este recomandat să împachetezi fiecare componentă în ambalajul original și să le depozitezi într-un loc uscat. Evită lovirea sau zgărierea produsului deoarece poate afecta performanța acestuia.

8. Probleme și soluții

Înainte de a efectua oricare dintre verificările de service de mai jos, deconectează unitatea de la sursa de alimentare.

Flux de aer insuficient	Verifică dacă filtrele sunt curate. Verifică dacă există obstrucții în admisia și evacuarea aerului.
Unitatea nu pornește	Verifică sursa de alimentare și siguranțele electrice. Verifică dacă baza unității este fixată corect. Verifică dacă filtrul este montat corespunzător.
Zgomot excesiv	Verifică dacă există obiecte străine care intră în contact cu ventilatorul. Filtrul poate fi înfundat și trebuie înlocuit. Garniturile de etanșare din spumă au fost montate incorect. Poziționarea unității nu este corectă.

CERTIFICAT DE GARANȚIE

Denumire produs	
Model	
Data achiziției	
Numărul facturii	

Prin acest certificat, garantăm funcționalitatea produsului pentru o perioadă de **24 de luni** de la data emiterii facturii, cu condiția respectării cerințelor de transport, manipulare, depozitare, conservare și utilizare.

Garanția se oferă în baza facturii de achiziție a produsului.

Condițiile garanției sunt următoarele:

1. Garanția acoperă orice defect de fabricație sau material care poate apărea în condiții normale de utilizare.
2. Garanția nu acoperă defectele cauzate de utilizarea incorectă, întreținerea necorespunzătoare, modificările sau reparațiile efectuate de persoane neautorizate, accidente, lovături, expunerea la condiții extreme sau uzura normală.
3. Orice intervenție în perioada de garanție va fi efectuată doar de către centrele de service autorizate Ecovent Distribution SRL.
4. În cazul unui defect acoperit de garanție, produsul va fi reparat sau înlocuit gratuit.
5. Pentru a beneficia de garanție, beneficiarul trebuie să trimită produsul la unul dintre service-urile autorizate. Eventuale costuri ale transportului vor fi suportate de beneficiar.

Pentru a beneficia de garanție, **trebuie să prezinți factura și să faci o solicitare de service** pe site-ul <https://ecovent.ro/service>.



Acest simbol îți arată că produsul nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Te rugăm să îl predai la un punct de colectare specializat pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice.

Pentru mai multe informații despre locurile de colectare, contactează autoritățile locale sau distribuitorul produsului.

Reciclarea corectă contribuie la protejarea mediului.



Acest simbol certifică faptul că purificatorul respectă cerințele esențiale de siguranță, sănătate și protecție a mediului impuse de Uniunea Europeană. Produsul este conform cu Directivele Europene 2014/35/UE, 2014/30/UE și 2011/65/UE, asigurând un nivel ridicat de calitate și siguranță.



evgo air

SC. ECOVENT DISTRIBUTION S.R.L

Tel: +40215.551.220

Email: contact@ecovent.ro

Web: www.ecovent.ro



Bucură-te de confort și aer sănătos acasă.

evogar

Pentru că acasă este locul
unde se întâmplă viața